




S3



Руководство по эксплуатации и запчастям RU

Введение

Данное руководство поставляется для каждой новой модели. Оно предоставляет необходимые инструкции по работе и техническому обслуживанию, а также информацию о запасных частях.



Перед тем, как использовать этот аппарат, прочитайте все инструкции.

Назначение

Данная подметальная машина с ручным управлением предназначена для коммерческого использования, например для уборки зданий, складских помещений, автостоянок и тротуаров. Она сконструирована для использования внутри и снаружи помещений и подходит для удаления невоспламеняющихся частиц грязи и мусора с сухих твердых поверхностей или ковровых покрытий. Она не предназначена для сбора легковоспламеняющихся материалов или материалов, представляющих опасность.

Общая информация

Эта машина обеспечивает прекрасное обслуживание. Тем не менее, оптимальных результатов при минимальных расходах можно достичь, если:

- Машина эксплуатируется с достаточной осторожностью.
- Регулярно проводить техническое обслуживание машины – согласно предоставляемым инструкциям по техническому обслуживанию.
- Ремонт машины производится с помощью запчастей, поставляемых производителем или равноценных запчастей.



Защита окружающей среды

Удаляйте упаковочный материал и использованные детали машин экологически безопасным способом в соответствии с местными нормами по удалению отходов.



Обязательно возвращайте отходы в оборот.

Информация о машине

Пожалуйста, заполните форму в момент установки для последующего обращения.
Модель № -Серийный № -Дата установки - _____

Все права защищены. Отпечатано в Германии.
Технические условия и детали изменяются без уведомления.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ






Такой символ используется для предупреждения об опасностях или о несоблюдении техники безопасности, которые могут привести к серьезным травмам или смертельному исходу.









ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для снижения риска возгорания или травмы:


1. Используйте машину только так, как описывается в данном руководстве.
2. Операторы должны пройти необходимый инструктаж по использованию машины.
3. Эта машина не предназначена для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы, физическими и умственными способностями или с недостатком опыта и знаний.
4. Не используйте машину на влажных поверхностях. Используйте машину только для уборки на сухих поверхностях.
5. Не собирайте никаких жидкостей, пыли с опасным содержанием или токсичных материалов.
6. Не подбирайте горящий или дымящийся мусор, например, сигареты, спички и горячую золу.
7. Не подбирайте никаких предметов, таких как шнуры, веревки и провода, которые могут намотаться на щетку.
8. Не используйте машину, если она находится не в должном рабочем состоянии.
9. Используйте пыленепроницаемую маску, защитные очки и перчатки в условиях сильной запыленности.
10. Используйте плотные перчатки во время удаления острых предметов из бункера.
11. Соблюдайте осторожность при поднятии полного бункера, чтобы избежать повреждения спины.
12. Утилизируйте мусор экологически безопасным способом.
13. Не позволяйте использовать машину в качестве игрушки. Во время использования машины в непосредственной близости от детей будьте особенно бдительны.
14. Волосы, неплотно прилегающую одежду, пальцы и все части тела держите подальше от отверстий и движущихся деталей пылесоса.
15. Не эксплуатируйте машину без установленного бункера. Опорожняйте бункер для мусора после каждого использования машины.
16. Не модифицируйте первоначальную конструкцию машины.
17. Не допускайте к машине детей и не имеющих соответствующего разрешения лиц во время ее работы.
18. Не используйте машину для транспортировки людей или предметов.
19. Не катите ее вверх или вниз по лестнице.
20. Не поднимайте машину самостоятельно.
21. Используйте только запасные части и расходные материалы, поставляемые производителем или эквивалентные им.
22. Не подвергайте воздействию дождя или влаги. Храните в помещении.


СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ


















Walk Behind Sweeper

MODEL:	XX
MATERIAL NO.:	XXXXXXXX
SERIAL NUMBER:	XX XXX XXX
DC:	XXXX
WEIGHT-NET:	32 kg

TENNANT COMPANY
701 North Lilac Drive
P.O. Box 1452
Minneapolis, MN 55440 USA
1-800-553-8033
www.tennantco.com

Made in Germany



Города присутствия офисов Tennant: Санкт-Петербург, Москва,
Екатеринбург, Челябинск, Краснодар
Тел.: +78124256266
Электронная почта: office@tennantco.ru
Сайт: <https://tennantco.ru/>